

Information om hur man bör hålla spisfläkten ren

Problem uppstår när det går för lång tid mellan rengöringar av filtren som sitter i spiskåpan (2 st av metall).

Det medför att det blir en ansamling av fett i spjället som sitter över metallfiltren. Det innebär att spjället inte öppnar utan klibbar fast.

För att undvika detta så gör följande:

1. Ta bort de två filtren av metall
2. Tryck på knappen för spjällöppning till vänster på spiskåpan. Då lyser en röd liten diod
3. Lys med en lampa upp i spiskåpan. Då ser man spjällbladet hänga ned.
4. Ta en disktrasa med diskmedel och rengör försiktigt runt om bladet, (Bladet är fyrkantigt)
5. Rengör även runt det fyrkantiga hålet som spjällbladet går upp emot.
6. När detta är gjort så prova att öppna och stänga spjället några gånger så ser man även hur det fungerar.

Man ska veta att även om man rengör metallfiltren ofta så fångar man tyvärr inte upp allt fett som bildas vid matlagning utan det slinker förbi och samlas lite runt spjället.

